

## Schachuhr „Silver“ – User Modus programmieren

Die Schachuhr „Silver“ hat 12 vorprogrammierte Spielmodi und einen „User-Modus“, welchen man durch Abänderung eines vorgegebenen Modus festlegen kann.

Es gibt nur genau einen individuellen User-Modus, der programmiert werden kann; eine neue Programmierung überschreibt diesen User-Modus wieder!

Welcher Modus aus Ausgangsbasis für die Programmierung genutzt wurde sieht man in der Anzeige, z.B: „USER 10“ – Modus 10 war die Ausgangsbasis für die Programmierung.

Für die Saison 2023/24 ist für die Bezirksklasse folgende Bedenkzeitregelung definiert:

100 Min/40Z + 50 Min/20Z + 15 Min/Rest jeweils mit 30 sec/Zug Bonuszeit

Daher muss zur Programmierung ein „ähnlicher“ Modus verwendet werden: MODE 09 Dieser hat bereits 3 Intervalle mit Bonuszeit, das letzte Intervall ist allerdings nicht korrekt eingestellt.

### **Bedenkzeit neu programmieren**

Nach einem Batteriewechsel sind die Einstellungen für USER-x verloren und müssen erneut durchgeführt werden!

Dies ist auch der Fall, wenn evtl. ein anderer USER-Mode programmiert wurde.  
=> Die letzte Programmierung überschreibt die vorherige (s.o.)!!!

Bedenkzeit neu programmieren (Beispiel zu Mode 09 – Bezirksklasse):

#### 1. Ausgangsmodus wählen

- Uhr einschalten und MODE solange drücken, bis „MODE 09“ angezeigt wird
- PROG drücken, um in den Programmiermodus zu kommen

#### 2. Erste Intervall definieren (1h40 (=100min) + 30sec Bonus)

- „`1:40“ ist bereits korrekt programmiert; 3x MODE drücken
- „MOVE 00“ wird angezeigt, d.h. Zugzähler aus; 1x MODE drücken
- „0.30“ wird angezeigt, Bonus pro Zug 30 sec korrekt; 3x MODE drücken

#### 3. Zweite Intervall definieren (0h50 (=50min) + 30sec Bonus)

- „`0:50“ ist bereits korrekt programmiert; 3x MODE drücken
- „MOVE 00“ wird angezeigt, d.h. Zugzähler aus; 1x MODE drücken
- „0.30“ wird angezeigt, Bonus pro Zug 30 sec korrekt; 3x MODE drücken

#### 4. Dritte Intervall definieren (0h15 (=15min) + 30sec Bonus)

- „``0:10“ wird angezeigt, hier müssen 15min eingestellt werden:
  - 2x RECHTE SPIELERTASTE drücken, die Einer-Minuten blinken
  - 5x LINKE SPIELERTASTE drücken, Anzeige jetzt „``0:15“
  - 3x MODE drücken
- „0.30“ wird angezeigt, Bonus pro Zug 30 sec korrekt; 3x MODE drücken

#### 5. Programmierung beenden

- Nach 1. bis 4. wird wieder „`1:40“ angezeigt
- 1x PROG drücken, der Programmiermodus wird verlassen
- Die Änderungen sind jetzt unter dem Modus „USER 09“ gespeichert

Nach dem Aus-/Einschalten steht die Uhr im vorher gewählten Modus.

YouTube-Video: <https://www.youtube.com/watch?v=odm3lJVqZR4>