

Schachuhr „Silver“ - Vereinsmodi programmieren

Die Schachuhr „Silver“ hat 12 vorprogrammierte Spielmodi und einen „User-Modus“, welchen man durch Abänderung eines vorgegebenen Modus festlegen kann.

Es gibt nur genau einen individuellen User-Modus, der programmiert werden kann; eine neue Programmierung überschreibt diesen User-Modus wieder!

Für die Programmierung sollte ein möglichst „ähnlicher“ Ausgangsmodus gewählt und dieser dann entsprechend angepasst werden.

Nach dem Aus-/Einschalten steht die Uhr im vorher gewählten Modus.

Blitz 5 min + 3 sec/Zug free (Bronstein)

Modus ist vorprogrammiert: „MODE 03“ wählen

Schnellschach 10 min + 10 sec/Zug (Fischer)

1. Ausgangsmodus „MODE 05“ wählen, PROG drücken
2. Erste Intervall definieren (10 min, 10 sec Fischer-Bonus)
 - Anzeige „`0:25“
 - 1x RECHTS, 5x LINKS, 1x RECHTS, 5x LINKS => Anzeige „`0:10“
3. PROG drücken, „USER 05“ ist korrekt gesetzt

HINWEIS: Der Bonus ist automatisch auf 10 sec gesetzt, kein weiteres Intervall!

Vereinsturnier 90 min/30 Züge + (20 min + 10 sec/Zug) Rest (Fischer)

1. Ausgangsmodus „MODE 10“ wählen, PROG drücken
2. Erstes Intervall definieren (90 min, kein Bonus)
 - Anzeige „`1:40“
 - 1x RECHTS, 5x LINKS => Anzeige „`1:30“
 - Bonus auf 0 setzen: 4x MODE drücken
 - Anzeige „0.30“
 - 1x RECHTS, 3x LINKS => Anzeige „0.00“
3. Zweites Intervall definieren: 3x MODE (20 min, 10 sec Bonus)
 - Anzeige „``0:50“
 - 1x RECHTS, 3x LINKS => Anzeige „``0:20“
 - Bonus 10 sec wählen: 4x MODE drücken
 - Anzeige „0.30“
 - 1x RECHTS, 4x LINKS => Anzeige „0.10“

4. PROG drücken, „USER 10“ ist korrekt gesetzt

Hinweis: Das dritte Zeitintervall ist per Vorgabe auf „0“ gesetzt, passt!